

Hinweise zur Nutzung des Renault ZOE

Bitte zu Fahrtende wieder auf den Beifahrersitz legen!

Zu Buchungsbeginn:

- 1. Öffnen Sie das Fahrzeug mit der Kundenkarte.**
- 2. Entnehmen Sie die schwarze Schlüsselkarte aus dem Schlüsselhalter im Handschuhfach.**
- 3. Drücken Sie auf der Schlüsselkarte auf das Stecker-Symbol.** Dadurch entriegeln Sie den Ladestecker in der Fahrzeugfront.
- 4. Ziehen Sie den Ladestecker aus der Ladebuchse in der Fahrzeugfront.**
- 5. Ziehen Sie den Stecker an der Ladesäule.**
- 6. Verstauen Sie das Kabel im Kofferraum und schließen die Abdeckung der Ladebuchse an der Fahrzeugfront (Renault-Raute und schwarze Kunststoffklappe darunter). Die Fahrt kann beginnen!**

.....

Am Buchungsende das Fahrzeug bitte mit der Ladesäule verbinden!

- 1. Fahrzeug mit der Fahrzeugfront Richtung Hauswand einparken, Bodenmarkierung für die Parkordnung beachten.**
- 2. Kabel dem Kofferraum entnehmen.**
- 3. Drücken Sie auf der Schlüsselkarte auf das Stecker-Symbol.** Dadurch entriegeln Sie die Klappe der Ladebuchse in der Fahrzeugfront (Renault-Raute).
- 4. Die schwarze Kunststoffklappe unter der Klappe öffnen, hellblauen Stecker an der Ladebuchse des Fahrzeugs anschließen.**
- 5. Den schwarzen Stecker an der Ladesäule anschließen (linker Stellplatz – linke Steckdose, rechter Stellplatz – rechte Steckdose). Stecker kräftig bis zum Einrasten andrücken.**
- 6. Mit dem kleinen Schlüssel am Schlüsselbund den Schlüsselschalter über der Steckdose betätigen (langsam nach rechts bis zum Anschlag drehen, nach 1 Sekunde zurückdrehen). Ladevorgang startet nach einigen Sekunden automatisch.**
- 7. Schlüsselkarte in die Schlüsselhalterung im Handschuhfach stecken, Fahrzeug mit teilAuto-Kundenkarte abschließen.**

Bei Problemen bitte die Carsharing-Servicezentrale anrufen: 0345 445000.

Weitere Hinweise zum Laden

Ein voller Ladezyklus dauert an dieser Säule ca. 4 Stunden.

Wenn unterwegs nur eine Schuko-Steckdose zur Verfügung steht, kann dazu ein zweites Ladekabel genutzt werden, das im Kofferraum liegt. Dazugehörige Bedienungsanleitung bitte beachten!

Hinweise zum Fahrzeug:

Der Renault ZOE ist wie ein **Automatik**-Fahrzeug zu fahren. Zur Einführung bitte entsprechende Abschnitte in der Bedienungsanleitung lesen.

Die Reichweite mit voller Batterie liegt bei etwa 250 km. Bei starker Belastung (schnelle Autobahnfahrt, Klimaanlage, Heizung) reduziert sich die Reichweite.

- Starten: Schlüsselkarte in den Schacht der Mittelkonsole stecken, Bremse treten (immer mit dem rechten Fuß!), Start-Stopf-Knopf drücken. Ein Signalton erklingt.
- Rückwärtsgang: bei getretener Bremse am Ganghebel Knopf am oberen Ende drücken und die Automatik auf R stellen. Gaspedal vorsichtig betätigen.
- Vorwärtsfahren: bei getretener Bremse Ganghebel auf D stellen, Gaspedal vorsichtig betätigen.
- Abstellen: am Ganghebel Knopf am oberen Ende drücken und die Automatik auf P stellen. Start-Stopf-Knopf drücken, Schlüsselkarte ziehen.
- Zwischenstopp (z.B. Rot an der Ampel): Ganghebel auf N, Handbremse anziehen.