



Hinweise zur Nutzung des Renault ZOE

(Bitte zu Fahrtende wieder ins Handschuhfach legen)

Buchungsbeginn: Entkoppeln von der Ladesäule

- Drücken Sie auf der **Fahrzeugschlüsselkarte das Stecker-Symbol**. Dadurch entriegeln Sie den Ladestecker in der Fahrzeugfront.
- **Ladekarte dem Bordbuch** (Handschuhfach) entnehmen und Ladesäule mit Ladekarte freischalten.
- Stecker aus der Ladesäule und der Ladebuchse am Fahrzeug ziehen.
- Schließen Sie die **Abdeckung der Ladebuchse** an der Fahrzeugfront (Renault-Logo und schwarze Kunststoffklappe darunter) und verstauen das **Kabel im Kofferraum**. Die Fahrt kann beginnen.

Buchungsende: Verbindung mit der Ladesäule

- Fahrzeug vorwärts Richtung Ladesäule innerhalb der Markierung parken.
- Drücken Sie auf der **Fahrzeugschlüsselkarte das Stecker-Symbol**. Dadurch entriegeln Sie die Klappe der Ladebuchse in der Fahrzeugfront.
- **Ladekarte aus Bordbuch** (Handschuhfach) sowie **Kabel dem Kofferraum** entnehmen und Ladesäule auf Stellplatzseite mit Ladekarte freischalten.
- Schwarzen Stecker kräftig bis zum Einrasten in die Ladesäulenbuchse drücken; schwarze Kunststoffklappe unter dem Renault-Logo öffnen, hellblauen Stecker an der Ladebuchse des Fahrzeugs anschließen. Der Ladevorgang startet nach einigen Sekunden automatisch.
- **Ladekarte in das Bordbuch** (Handschuhfach) stecken, Fahrzeug mit teilAuto-Kundenkarte verschließen.

Bei Problemen bitte die Carsharing-Servicezentrale anrufen: 0345 445000.

Weitere Hinweise zum Laden

Ein voller Ladezyklus dauert an dieser Säule ca. 4 Stunden. Wenn unterwegs nur eine Schuko-Steckdose zur Verfügung steht, kann dazu ein zweites Ladekabel genutzt werden, das im Kofferraum liegt (dazugehörige Bedienungsanleitung bitte beachten).

Die Ladekarte ist nur für die Ladesäule der teilAuto-Station nutzbar. Ein Laden an anderen (kostenpflichtigen) Ladesäulen ist damit nicht möglich.



Hinweise zum Fahrzeug

Der Renault ZOE ist wie ein **Automatik-Fahrzeug** zu fahren. Zur Einführung bitte entsprechende Abschnitte in der Bedienungsanleitung lesen.

Die Reichweite mit voller Batterie liegt bei etwa 250 km und reduziert sich bei starker Belastung (schnelle Autobahnfahrt, Klimaanlage, Heizung).

- **Starten:** Schlüsselkarte in den Schacht der Mittelkonsole stecken, Bremse treten (immer mit dem rechten Fuß!), Start-Stopf-Knopf drücken. Ein Signalton erklingt.
- **Rückwärtsgang:** bei getretener Bremse am Ganghebel Knopf am oberen Ende drücken und die Automatik auf **R** (s. Fahrzeugdisplay) stellen. Gaspedal vorsichtig betätigen.
- **Vorwärtsfahren:** bei getretener Bremse Ganghebel auf **D** stellen, Gaspedal vorsichtig betätigen.
- **Abstellen:** am Ganghebel Knopf am oberen Ende drücken und die Automatik auf **P** stellen. Start-Stopf-Knopf drücken, Schlüsselkarte ziehen.
- **Zwischenstopp** (z.B. Rot an der Ampel): Ganghebel auf **N**, Handbremse anziehen.